Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil qui vous permet d'obtenir de la glace pilée, pour préparer des boissons ou desserts rafraîchissants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Broyeur à glace
- Manivelle
- Couvercle
- Cuve
- Cuillère
- Mode d'emploi

Montage
1. Retirez le couvercle.
2. Bloquez la lame à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire.
3. Dévissez le cache de protection de l'axe.
4. Fixez ensuite la manivelle à l'axe et vissez-la fermement.



Utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez le broyeur à glace comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

1. Placez la cuve dans le broyeur à glace.
2. Retirez le couvercle.
3. Placez quelques gros glaçons dans le compartiment supérieur et refermez le couvercle.
4. Pour transformer les glaçons en glace pilée, tournez la manivelle. Les gros glaçons sont alors broyés par les lames. Si des glaçons restent coincés et bloquent les lames, tournez la manivelle dans le sens opposé afin de débloquer les glaçons.
5. Retirez la glace pilée de la cuve à l'aide de la cuillère.

Nettoyage et entretien
Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si besoin, utilisez un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite le couvercle, la cuve et la cuillère sous l'eau chaude, puis séchez ces éléments avec un chiffon propre et sec.
N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Les éléments du broyeur à glace ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Attention ! Risque de blessures en raison des lames tranchantes.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 04/2014 - MB//EX:JaW//LS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne